


Flankenbewertung:

Beispiel, weshalb benötigt die Siemens Flankenbewertung den Schmiermerker M11.1, wie funktioniert die Flankenbewertung.

Beispiel positive Flankenbewertung:



Flankenabfrage E0.1 positiv (P) / negativ (N):

