

## XOW

MB 10 = 11110000  
MB 11 = 00110011

L MB 10  
L MB 11  
XOW  
T MB 12 = 11000011

Beispiel:  
16 positiven Flanken

L MW 100 <--- Zwischenspeicher  
L EW 10  
T MW 100  
XOW  
L EW 10  
UW  
T MW 102 <--- positive Flanken von EW 10

d.h. positive Flanke von E 11.0 = M 103.0 usw.